

DVD-R Label Siebdruckdruck

Passmarken sind im Zentrum der CD sowie bei 0°, 90°, 180°, 270°, wie in der Zeichnung angegeben, anzuordnen.

